


WindowsXPでのネットワーク再生機能の設定

◆「Windows ファイヤーウォール」の設定の解除

- ①「コントロールパネル」⇒「Windows ファイヤーウォール」をクリックしファイヤーウォールを解除します。

◆アカウントの設定


- ①「コントロールパネル」⇒「ユーザー アカウント」をクリックします。



- ②「Guest」アカウントをクリックします。




- ③「Guest」アカウントを「ON」します。



◆共有フォルダの設定

- ①共有するフォルダーを右クリックし「プロパティ」を選択します。

- ②共有のタブをクリックします。



- ③「ネットワーク上でこのフォルダーを共有する」のチェックボックスを「ON」にし、「共有名」には「lan1」～「lan4」のいずれかを入力します。

